

---

<b>FÄRGTYP</b>	Linoljemodifierad fet alkydfärg.
<b>ANVÄNDNING</b>	För utvändig målning av nya, tidigare laserade, tryckimpregnerade eller tidigare oljefärgsmålade fönster, dörrar, lister, trädgårdsmöbler och andra hårt utsatta trätytor utomhus.
<b>SPECIALLEGENSKAPER</b>	FÖNSTERFÄRG är en flexibel, väderbeständig färg, framtagen speciellt för målning av fönster. Den är lättstruken och ger ett halvblankt, fylligt färgskikt med god täckförmåga även på kanter. FÖNSTERFÄRG torkar på några timmar till en klubbfri, väderbeständig yta.

---

**TEKNISKA DATA**

<b>Torrhalt</b>	Ca 55 volym-%
<b>Praktisk färgåtgång</b>	7 - 9 m <sup>2</sup> /l beroende på underlaget
<b>Densitet</b>	1,2 g/ml
<b>Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 %</b>	
- klubbfri	efter 8 timmar
<b>Övermålningsbar</b>	efter 16 timmar
	Färgen torkar långsammare i kyla och/eller fukt.
<b>Förtunning och rengöring av redskap</b>	TEKNOSOLV 1621
<b>Glans</b>	Halvblank
<b>Kulörer</b>	Vit, bas 1 och bas 3. Kan nyanseras i Teknomix-brytsystemet.

---

**SKYDDSMÄRKNING**

Se säkerhetsdatabladet.  
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare, alternativt bör avfallet brännas. Indränkning i vatten rekommenderas också. (Se säkerhetsdatabladet, punkt 7.1.)

**Vänd**

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling**

Nytt trä: Rengör ytan från löst material. Eventuellt mögel avlägsnas med RENSA Mögeltvätt. Stryk på ett skikt färglös WOODEX BASE grundolja. Grundmåla sedan med UTEGRUND.

Tidigare målat eller gammalt trä: Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst sittande färg och träfibrer. Tvätta ytorna med RENSA Fasad- och målartvätt, möjligen ytorna med RENSA Mögeltvätt och skölj ytorna väl. Trärena ytorna behandlas med färglös WOODEX BASE grundolja. Grundmåla sedan med UTEGRUND.

Tidigare latexfärgsmålade eller latexlaserade ytor: För att erhålla bästa resultat skall ytorna rengöras till bart trä och grundas med färglös WOODEX BASE grundolja. Grundmåla sedan med UTEGRUND. Om latexfärgen eller latexlasyren ej helt kan avlägsnas, behandla trärena ytorna först med färglös WOODEX BASE grundolja. Grunda därefter hela ytan med UTEGRUND.

**Applicering**

Rör om färgen väl. Färdigmåla 2 gånger med FÖNSTERFÄRG. Vid målning av fönster gör en extra strykning på bottenstycket och måla även kittet och ett par millimeter in på glaset.

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som målas skall vara torr. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---